



wireless smart headphones

Instruction manual

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR REFERENCE

CONFIGURATION PARAMETER

Pairing Name: MD

Chip version: 5.3

Charging interface: type-C

charging time: About 1-2h

PRODUCT INTRODUCTION

1.Charging box*1

2.Left and right headphones*1

3.data line*1

4.Product specification*1

5.Small earcap*1 pair

BINAURAL PAIRING CONNECTION

Step 1: Delete the information connected to the phone, and then turn off the wireless connection on the phone.

Step 2: Return the machine to the charging compartment and wait for 30 seconds.

Step 3: Take out the headphones and wear them on your ears.

Step 4: Double click on the right earphone, both machines have sound at the same time, and the right channel is the main unit flashing light (the auxiliary unit LED turns off and the main unit light flashes alternately).

Step 5: Open the wireless connection on your phone.

PS: After the binaural pairing is completed, only one earphone flashes again to indicate successful binaural pairing. If both earphones flash, it means that the binaural pairing is not successful.

Switching between Chinese and English

Headset boot without connecting any device in the case of Boot, press 5 buttons (quick press) can be switched between English and Chinese freely.

OPERATION MODE

1. POWER ON

(1) Open the charging case cover, the earphones will automatically turn on, with a voice prompt of "power on" and the light on for 1 second.

(2) When the earphones are turned off, press and hold the function button for 3 seconds, and the voice prompt will "turn on" and the light will be on for 1 second.

2.SHUT DOWN

(1) Put the earphones back into the charging case and close the cover. The voice prompt reads "Turn off, light up for 1 second.".

(2) When the earphones are turned on, the 8-second earphone that is touched for a long time will receive a voice prompt of "turn off" and the light will be on for 1 second.

3. Restore factory settings

When the phone is not connected, five clicks on one of the earphones will turn on the power button light for 1 second, and the voice prompt will "turn off" (after resetting, turn off).

OPERATING INSTRUCTIONS

Volume+

In music mode

Press the right ear (R)

for 0.5 seconds

(Be careful not to shut down)

Volume-

In music mode

Press the left ear (L)

for 0.5 seconds

(Be careful not to shut down)

Voice Assistant

In connected state

Any earphone (L/R)

Four click function keys

Reject phone calls

Under incoming call status

Any earphone (L/R)

Press the 1.5 second

function key

Play the next song

In music mode

Left Ear (L)

Three click function key

Play the previous song

In music mode

Right Ear (R)

Three click function key

Answer/hang up calls

During incoming call status

Any earphone (L/R)

Double click function keys

Play/pause music

In music mode

Any earphone (L/R)

Double click function keys



Made in China



auriculares inteligentes inalámbricos

Manual de instrucciones

POR FAVOR LEA EL MANUAL DETENIDAMENTE Y CONSERVÉLO PARA CONSULTA

PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN

Nombre de emparejamiento: MD Versión del chip: 5.3
Interfaz de carga: tipo C tiempo de carga: alrededor de 1-2 h

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

1. Caja de carga*1
2. Auriculares izquierdo y derecho*1
3. Línea de datos*1
4. Especificación del producto*1
5. Gorro pequeño * 1 par

CONEXIÓN DE EMPAREJAMIENTO BINAURAL

Paso 1: elimine la información conectada al teléfono y luego apague la conexión inalámbrica conexión en el teléfono.

Paso 2: Regrese la máquina al compartimento de carga y espere 30 segundos.

Paso 3: quítate los auriculares y úsalos en tus oídos.

Paso 4: Haga doble clic en el auricular derecho, ambas máquinas tienen sonido al mismo tiempo y el canal derecho es la luz intermitente de la unidad principal (el LED de la unidad auxiliar se apaga y

la luz de la unidad principal parpadea alternativamente).

Paso 5: abre la conexión inalámbrica en tu teléfono.

PD: Una vez completado el emparejamiento binaural, solo un auricular parpadea nuevamente para indicar emparejamiento binaural exitoso. Si ambos auriculares parpadean, significa que el emparejamiento binaural no tiene éxito.

Cambiando entre chino e inglés

Arranque de auriculares sin conectar ningún dispositivo en el caso de Arranque, presione 5 botones (presione rápidamente) se puede cambiar entre inglés y chino libremente

MODO DE OPERACIÓN

1. ENCENDIDO

(1) Abra la tapa del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente, con un mensaje de voz de "encendido" y la luz se encenderá durante 1 segundo.

(2) Cuando los auriculares estén apagados, mantenga presionado el botón de función durante 3 segundos, y el mensaje de voz se "encenderá" y la luz permanecerá encendida durante 1 segundo.

2. APAGAR

(1) Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. El mensaje de voz dice "Apagar, encender durante un segundo".

(2) Cuando los auriculares están encendidos, el auricular de 8 segundos que se toca durante mucho tiempo recibirá un mensaje de voz de "apagar" y la luz se encenderá durante 1 segundo.

3. Restaurar la configuración de fábrica


Cuando el teléfono no está conectado, cinco clics en uno de los auriculares encenderán el El botón de encendido se iluminará durante 1 segundo y el mensaje de voz se "apagará". (después de reiniciar, apague).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Volumen+ En modo música Presione la oreja derecha (R) durante 0,5 segundos. (Tenga cuidado de no apagarse) Reproduce la siguiente canción	Volumen- En modo música Presione la oreja izquierda (L) durante 0,5 segundos (Tenga cuidado de no apagar) Reproducir la canción anterior En modo música Oído derecho (R)	Asistente de voz En estado conectado Cualquier auricular (L/R) Teclas de función de cuatro clics	Rechazar llamadas telefónicas Bajo estado de llamada entrante Cualquier auricular (L/R) Presione el botón de 1,5 segundos tecla de función
En modo música Oreja izquierda (L) Tecla de función de tres clics	En modo música Oído izquierdo (L) Tecla de función de tres clics	Responder/colgar llamadas Durante el estado de la llamada entrante Cualquier auricular (L/R) Teclas de función de doble clic	Reproducir/pausar música En modo música Cualquier auricular (L/R) Teclas de función de doble clic



Hecho en china



kabellose Smart-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf

KONFIGURATIONSPARAMETER

Paarungsname: MD

Chipversion: 5.3

Ladeschnittstelle: Typ C

Ladezeit: ca. 1-2 Stunden

PRODUKTEINFÜHRUNG

1.Ladebox*1

2.Linker und rechter Kopfhörer*1

3. Datenleitung * 1

4.Produktspezifikation*1

5. Kleine Ohrkappe * 1 Paar

BINAURALE PAIRING-VERBINDUNG

Schritt 1: Löschen Sie die mit dem Telefon verbundenen Informationen und schalten Sie dann die WLAN-Verbindung aus

Verbindung am Telefon.

Schritt 2: Stellen Sie das Gerät wieder in das Ladefach und warten Sie 30 Sekunden.

Schritt 3: Nehmen Sie die Kopfhörer heraus und tragen Sie sie auf Ihren Ohren.

Schritt 4: Doppelklicken Sie auf den rechten Kopfhörer, beide Geräte haben gleichzeitig Ton und der rechte Kanal ist das Blinklicht der Haupteinheit (die LED der Zusatzeinheit erlischt und die Haupteinheit leuchtet blinkt abwechselnd).

Schritt 5: Öffnen Sie die drahtlose Verbindung auf Ihrem Telefon.

PS: Nachdem die binaurale Kopplung abgeschlossen ist, blinkt nur noch ein Ohrhörer zur Anzeige erfolgreiches binaurales Pairing. Wenn beide Ohrhörer blinken, bedeutet dies, dass die Binaurale Kopplung ist nicht erfolgreich.

Wechsel zwischen Chinesisch und Englisch

Headset-Start ohne Anschließen eines Geräts. Drücken Sie beim Booten 5 Tasten

(schnelles Drücken) kann frei zwischen Englisch und Chinesisch umgeschaltet werden

BETRIEBSMODUS

1. EINSCHALTEN

(1) Öffnen Sie die Abdeckung des Ladegehäuses. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, mit der Sprachansage „Einschalten “ und dem Einschalten des Lichts für 1 Sekunde.

(2) Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt und die Sprachansage wird „eingeschaltet “ und das Licht wird für 1 Sekunde eingeschaltet.

2. HERUNTERFAHREN

(1) Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie die Abdeckung. Die Sprachansage lautet: „Ausschalten, 1 Sekunde lang aufleuchten. “

(2) Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, erhält der 8-Sekunden-Kopfhörer, der längere Zeit berührt wird, die Sprachansage „Ausschalten “ und das Licht leuchtet 1 Sekunde lang

3. Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn das Telefon nicht verbunden ist, wird es durch fünf Klicks auf einen der Ohrhörer eingeschaltet Die Ein-/Aus-Taste leuchtet 1 Sekunde lang und die Sprachansage erlischt.
(nach dem Zurücksetzen ausschalten).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lautstärke+

Im Musikmodus

Drücken Sie 0,5 Sekunden lang auf das rechte Ohr (R).

(Achten Sie darauf, nicht herunterzufahren)

Spielen Sie das nächste Lied

Im Musikmodus

Linkes Ohr (L)

Drei-Klick-Funktionstaste

Volumen-

Im Musikmodus

Drücken Sie das linke Ohr (L) für 0,5 Sekunden

(Achten Sie darauf, nicht herunterzufahren) Spielen Sie das vorherige Lied ab. Im Musikmodus. Rechtes Ohr (R)

Drei-Klick-Funktionstaste

Sprachassistent

Im verbundenen Zustand

Beliebiger Kopfhörer (L/R)
Vier Klick-Funktionstasten

Anrufe annehmen/auflegen

Während des Status eines eingehenden Anrufs

Beliebiger Kopfhörer (L/R)

Doppelklicken Sie auf die Funktionstasten

Telefonanrufe


~~ablehnen~~ eingehender Anruf “, Beliebiger Kopfhörer (L/R)
Drücken Sie die 1,5-Sekunden-Taste
Funktionstaste

Musik abspielen/pausieren

Im Musikmodus

Beliebiger Kopfhörer (L/R)

Doppelklicken Sie auf die Funktionstasten



écouteurs intelligents sans fil

Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE

PARAMÈTRE DE CONFIGURATION

Nom de l'appariement : MD Version de la puce : 5.3
Interface de chargement : type-C temps de charge : environ 1 à 2 heures

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Boîte de chargement * 1
2. Écouteurs gauche et droit * 1
3. ligne de données*1
4. Spécifications du produit * 1
5. Petit oreillette * 1 paire

CONNEXION D'APPARIEMENT BINAURAL

Étape 1 : Supprimez les informations connectées au téléphone, puis désactivez le réseau sans fil. connexion au téléphone.

Étape 2 : Remettez la machine dans le compartiment de chargement et attendez 30 secondes.

Étape 3 : Retirez les écouteurs et portez-les sur vos oreilles.

Étape 4 : Double-cliquez sur l'écouteur droit, les deux machines ont du son en même temps et le canal droit est le voyant clignotant de l'unité principale (la LED de l'unité auxiliaire s'éteint et le voyant de l'unité principale clignote alternativement).

Étape 5 : Ouvrez la connexion sans fil sur votre téléphone.

PS : une fois l' appairage binaural terminé, un seul écouteur clignote à nouveau pour indiquer appariement binaural réussi. Si les deux écouteurs clignotent, cela signifie que le l'appariement binaural échoue.

Basculer entre le chinois et l'anglais

Démarrage du casque sans connecter aucun appareil dans le cas du démarrage, appuyez sur 5 boutons

(appuyez rapidement) peut être commuté librement entre l'anglais et le chinois

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. SOUS TENSION

(1) Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement, avec une invite vocale « mise sous tension » et la lumière s'allumera pendant 1 seconde.

(2) Lorsque les écouteurs sont éteints, maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 3 secondes, et l'invite vocale « s'allumera » et la lumière sera allumée pendant 1 seconde.

2. ARRÊTER

(1) Remettez les écouteurs dans l' étui de chargement et fermez le couvercle. L'invite vocale lit "Éteignez, allumez pendant une seconde."

(2) Lorsque les écouteurs sont allumés, les écouteurs touchés pendant 8 secondes pendant une longue période recevront une invite vocale « éteindre » et la lumière sera allumée pendant 1 seconde.

3. Restaurer les paramètres d'usine


Lorsque le téléphone n'est pas connecté, cinq clics sur l'un des écouteurs allumeront le Le bouton d'alimentation s'allume pendant 1 seconde et l'invite vocale s'éteindra.
(après réinitialisation, éteignez).

MODE D'EMPLOI

Volume+	Volume-	Assistant vocal	Rejeter les appels téléphoniques
En mode musique	En mode musique	En état connecté	Sous le statut d'appel entrant
Appuyez sur l'oreille droite (R) pendant 0,5 seconde (Attention à ne pas éteindre)	Appuyez sur l'oreille gauche (L) pendant 0,5 seconde (Attention à ne pas éteindre) Lire la chanson précédente En mode musique Oreille droite (R)	N'importe quel écouteur (L/R) Touches de fonction à quatre clics	N'importe quel écouteur (L/R) Appuyez sur la touche 1,5 seconde clé de fonction
Joue la chanson suivante En mode musique Oreille gauche (L)		Répondre/raccrocher des appels Pendant l'état d'un appel entrant N'importe quel écouteur (L/R)	Lire/mettre en pause la musique N'importe quel écouteur (L/R) Touches de fonction double-clic
Touches de fonction en trois clics	Touches de fonction en trois clics		



Fabriqué en Chine



ワイヤレススマートヘッドフォン

取扱説明書

マニュアルをよくお読みになり、参照用に保管してください

設定パラメータ

ペアリング名: MD

チップバージョン: 5.3

充電インターフェース: タイプC

充電時間: 約1-2時間

製品導入

1. 充電ボックス*1

2. 左右のヘッドフォン*1

3. データライン*1

4. 製品仕様*1

5. 小型イヤークャップ*1ペア

バイノーラルペアリング接続

ステップ1: 電話に接続されている情報を削除し、ワイヤレスをオフにします。

電話での接続。

ステップ2: マシンを充電コンパートメントに戻し、30秒待ちます。

ステップ3: ヘッドフォンを取り出し、耳に装着します。

ステップ4: 右のイヤホンをダブルクリックすると、両方のマシンで同時に音が鳴り、右チャンネルがメインユニットのライトで点滅します (補助ユニットのLEDが消灯)。

本体ライトが交互に点滅します)。

ステップ5: 電話機でワイヤレス接続を開きます。

PS: 両耳ペアリングが完了すると、片方のイヤホンだけが再度点滅して表示されます。

バイノーラルペアリングに成功しました。両方のイヤホンが点滅する場合は、

バイノーラルペアリングが成功しません。

数字を保持して日本語の文字に翻訳し、翻訳結果のみを返します。すでに日本語の文字である場合は、元のテキストを直接返します。中国語と英語の切り替え

デバイスを接続せずにヘッドセットを起動する場合は、5つのボタンを押します。

(早押し) 英語と中国語を自由に切り替え可能

動作モード

1. 電源を入れる

(1) 充電ケースのカバーを開くと、イヤホンの電源が自動的にオンになり、「電源オン」という音声案内とライトが1秒間点灯します。

(2) イヤホンの電源がオフのときに、ファンクションボタンを3秒間長押しして、音声プロンプトが「オン」になり、ライトが1秒間点灯します。

2. シャットダウン

(1) イヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉めます。音声プロンプト

「消灯して、1秒間点灯します。」と表示されます。

(2) イヤホンの電源がオンになると、8秒間イヤホンを長押しすると、「電源を切ります」という音声プロンプトが聞こえ、ライトが1秒間点灯します。

3. 工場出荷時の設定に戻す

電話が接続されていない場合、イヤホンの1つを5回クリックすると、イヤホンがオンになります。

電源ボタンが1秒間点灯し、音声プロンプトが「オフ」になります。

(リセット後は電源を切ります)。

取扱説明書

ボリューム+
音楽モードでは
右耳 (R) を0.5秒間押します

(シャットダウンしないように注意してください)

次の曲を再生する
音楽モードでは
左耳(L)
3クリックファンクションキー

音量-
音楽モードでは
左 (L) を押す
0.5秒間

(シャットダウンしないように注意してください)

3クリックファンクションキー


音声アシスタント
接続状態
任意のイヤホン (L/R)
4つのクリックファンクションキー

電話に出る/切る
着信中状態
任意のイヤホン (L/R)
ファンクションキーをダブルクリックする

電話を拒否する
着信中状態
任意のイヤホン (L/R)
1.5秒押ししてください
ファンクションキー

音楽の再生/一時停止
音楽モードでは
任意のイヤホン (L/R)
ファンクションキーをダブルクリックする





cuffie intelligenti senza fili

Manuale di istruzioni

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E CONSERVARLO PER RIFERIMENTO

PARAMETRO DI CONFIGURAZIONE

Nome di abbinamento: MD Versione del chip: 5.3
Interfaccia di ricarica: tipo C tempo di ricarica: circa 1-2 ore

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1. Scatola di ricarica*1
2. Cuffie sinistra e destra*1
3. Linea dati*1
4. Specifiche del prodotto*1
5. Piccolo auricolare * 1 paio

CONNESSIONE ABBINAMENTO BINAURALE

Passaggio 1: eliminare le informazioni connesse al telefono, quindi disattivare la connessione wireless connessione al telefono.

Passaggio 2: riportare la macchina nel vano di ricarica e attendere 30 secondi.

Passaggio 3: toglie le cuffie e indossale sulle orecchie.

Passo 4: Fare doppio clic sull'auricolare destro, entrambe le macchine emettono l'audio contemporaneamente e il canale destro è la luce lampeggiante dell'unità principale (il LED dell'unità ausiliaria si spegne e

la luce dell'unità principale lampeggia alternativamente).

Passaggio 5: apri la connessione wireless sul tuo telefono.

PS: una volta completato l'accoppiamento binaurale, solo un auricolare lampeggia nuovamente per indicare abbinamento binaurale riuscito. Se lampeggiano entrambi gli auricolari significa che il l'accoppiamento binaurale non è riuscito.

Passaggio dal cinese all'inglese

Avvio dell'auricolare senza collegare alcun dispositivo, in caso di avvio premere 5 pulsanti (pressione rapida) può essere commutato liberamente tra inglese e cinese

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. ACCENSIONE

(1) Aprire il coperchio della custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente, con un messaggio vocale di "accensione" e la luce accesa per 1 secondo.

(2) Quando gli auricolari sono spenti, tenere premuto il pulsante funzione per 3 secondi, e il messaggio vocale si "accenderà" e la luce resterà accesa per 1 secondo.

2. SPEGNIMENTO

(1) Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio. Il comando vocale recita "Spegni, accendi per un secondo."

(2) Quando gli auricolari sono accesi, l'auricolare per 8 secondi che viene toccato a lungo riceverà un messaggio vocale di "spegnimento" e la luce sarà accesa per 1 secondo

3. Ripristina le impostazioni di fabbrica

Quando il telefono non è connesso, cinque clic su uno degli auricolari si accenderanno il pulsante di accensione si accende per 1 secondo e il messaggio vocale si "spegnerà" (dopo il ripristino, spegnere).

ISTRUZIONI PER L'USO

Volume+ In modalità musica Premere l'orecchio destro (R) per 0,5 secondi (Fare attenzione a non spegnere)	Volume- In modalità musica Premi l'orecchio sinistro (L) per 0,5 secondi (Fai attenzione a non spegnere)	Assistente vocale Nello stato connesso Qualsiasi auricolare (L/R) Tasti funzione a quattro clic	Rifiuta le telefonate Nello stato della chiamata in arrivo Qualsiasi auricolare (L/R) Premere il secondo 1,5 tasto funzione
Riproduci la canzone successiva In modalità musica Orecchio sinistro (L) Tasto funzione a tre clic	Riproduci il brano precedente in modalità musica Orecchio destro (R) Tasto funzione a tre clic	Rispondi/riaggancia le chiamate Durante lo stato della chiamata in arrivo Qualsiasi auricolare (L/R) Fare doppio clic sui tasti funzione	Riproduci/metti in pausa la musica In modalità musica Qualsiasi auricolare (L/R) Fare doppio clic sui tasti funzione



Made in China



무선 스마트 헤드폰

사용 설명서

설명서를 주의 깊게 읽고 참고용으로 보관하십시오.

구성 매개변수

페어링 이름: MD

칩 버전: 5.3

충전 인터페이스: 유형 C

충전 시간: 약 1-2시간

제품소개

1. 충전 상자*1
2. 왼쪽 및 오른쪽 헤드폰*1
3. 데이터 라인*1
4. 제품 사양*1
5. 작은 이어캡*1쌍

바이노럴 페어링 연결

1단계: 휴대폰에 연결된 정보를 삭제한 후 무선을 끄세요.

전화로 연결.

2단계: 기기를 충전실에 다시 넣고 30초 동안 기다립니다.

3단계: 헤드폰을 꺼내 귀에 착용합니다.

4단계: 오른쪽 이어폰을 두 번 클릭하면 두 기기 모두 동시에 소리가 나고 오른쪽 채널은 본체가 깜박이는 불빛입니다(보조 장치 LED가 꺼지고

본체 표시등이 번갈아 깜박입니다).

5단계: 휴대폰에서 무선 연결을 엽니다.

PS: 바이노럴 페어링이 완료된 후 한쪽 이어폰만 다시 깜박여 표시됩니다.

성공적인 바이노럴 페어링. 양쪽 이어폰이 모두 깜박이면

바이노럴 페어링이 성공하지 못했습니다.

번역 결과물 한국어 문자로 유지하고 숫자를 유지하며 반환합니다. 이미 한국어 문자인 경우 원래 텍스트를 직접 반환하십시오. 중국어와 영어 간 전환

장치를 연결하지 않고 헤드셋을 부팅하는 경우 부팅 시 버튼 5개 누르기

(빠른 누름) 영어와 중국어 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

작동 모드

1.전원 켜기

(1) 충전 케이스 커버를 열면 "power on"이라는 음성 안내와 함께 이어폰이 자동으로 켜지고 표시등이 1초간 켜집니다.

(2) 이어폰이 꺼진 상태에서 기능 버튼을 3초 동안 누르고, 음성 안내가 "켜지고" 표시등이 1초 동안 켜집니다.

2.종료

(1) 이어폰을 다시 충전 케이스에 넣고 커버를 닫습니다. 음성 프롬프트 "끄고 1초 동안 켜세요."라고 읽습니다.

(2) 이어폰을 켜올 때 8초간 이어폰을 장시간 터치하면 "꺼져"라는 음성 안내가 나오며 1초간 표시등이 켜집니다.

3. 공장 설정 복원

휴대폰이 연결되지 않은 경우 이어폰 중 하나를 5번 클릭하면 전원이 켜집니다.

전원 버튼이 1초 동안 켜지고 음성 안내가 "꺼집니다"

(재설정 후 끄십시오).

작동 지침서

볼륨+
음악 모드에서
오른쪽 귀(R)를 0.5초
동안 누르세요.
(종료되지 않도록 주의하세요)

다음 노래 재생
음악 모드에서
왼쪽 귀(L)
세 번의 클릭 가능 키

음량-
음악 모드에서
왼쪽 귀(L) 누르기
0.5초 동안
(중요 주의) 이전
곡 재생

음악 모드에서
오른쪽 귀(R)
세 번의 클릭 가능 키

**음성
연결/차이**
모든 이어폰(L/R)
4개의 클릭 가능 키


전화 받기/끊기
전화 수신 상태에서
모든 이어폰(L/R)
기능 키를 두 번
클릭하십시오.

전화 통화 거부
전화 수신 상태에서
모든 이어폰(L/R)
1.5초 누르기
기능 키

**음악 재생/일시
중지**
모든 이어폰(L/R)
기능 키를 두 번
클릭하십시오.



중국산



bezdrátová chytrá sluchátka

Návod k použití

PROČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE JI PRO POTREBU

KONFIGURACNÍ PARAMETR

Jméno párování: MD

Verze čípu: 5.3

Nabíjecí rozhraní: typ-C

doba nabíjení: cca 1-2h

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

1. Nabíjecí box*1

2. Levá a pravá sluchátka*1

3. datová linka*1

4. Specifikace produktu*1

5. Malá čepice do uší*1 pár

BINAURÁLNÍ PÁROVACÍ PŘIPOJENÍ

Krok 1: Odstraňte informace připojené k telefonu a poté vypněte bezdrátové připojení na telefonu.

Krok 2: Vraťte stroj do nabíjecího prostoru a počkejte 30 sekund.

Krok 3: Vyjměte sluchátka a nasadte si je na uši.

Krok 4: Dvakrát klikněte na pravé sluchátko, oba přístroje mají zvuk současně a pravý kanál je blikající světlo hlavní jednotky (LED pomocné jednotky zhasne a

kontrolka hlavní jednotky střídavě bliká).

Krok 5: Otevřete bezdrátové připojení v telefonu.

PS: Po dokončení binaurálního párování opět bliká pouze jedno sluchátko úspěšně binaurální párování. Pokud obě sluchátka blikají, znamená to, že binaurální párování není úspěšné.

Přepínání mezi číšníinou a angličtinou

Spustění náhlavní soupravy bez připojení jakéhokoli zařízení v případě Boot stiskněte 5 tlačítek

(rychlé stisknutí) lze volně přepínat mezi angličtinou a číšníinou

OPERACNÍ MÓD

1. ZAPNĚTE

(1) Otevřete kryt nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou, ozve se hlasová výzva „zapnout“ a kontrolka se rozsvítí na 1 sekundu.

(2) Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 3 sekund, a hlasová výzva se „zapne“ a světlo se rozsvítí na 1 sekundu.

2. VYPNUTÍ

(1) Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavrňte kryt. Hlasová výzva zní "Vypněte, rozsvítte se na 1 sekundu."

(2) Když jsou sluchátka zapnutá, 8sekundová sluchátka, kterých se dotknete po dlouhou dobu, obdrží hlasovou výzvu „vypnout“ a světlo se na 1 sekundu rozsvítí.

3. Obnovte tovární nastavení

Když telefon není připojen, pět kliknutí na jedno ze sluchátek se zapne tlačítko napájení se rozsvítí na 1 sekundu a hlasová výzva se „vypne“ (po resetování vypněte).

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

Hlasitost+

V hudebním režimu

Stiskněte pravé ucho (R)

na 0,5 sekundy

(Dávejte pozor, abyste nevypnuli)

Préhrajte další skladbu

V hudebním režimu

levé ucho (L)

Funkční klávesa třikrát kliknutí

Hlasitost-

V hudebním režimu

Stiskněte levé ucho (L)

po dobu 0,5 sekundy

(Dávejte pozor, abyste nevypnuli)

Préhrajte předchozí skladbu

V hudebním režimu

Pravé ucho (R)

Funkční klávesa třikrát kliknutí

Hlasový asistent

V připojeném stavu

Jakákoli sluchátka (L/R)

Čtyřfunkční klávesy

Přijímat/zavěšovat hovory

Během stavu přitohoziho hovoru

Jakákoli sluchátka (L/R)

Poklepejte na funkční klávesy

Odmítněte telefonní hovory

Pod stavem přitohoziho hovoru

Jakákoli sluchátka (L/R)

Stiskněte tlačítko 1,5 sekundy

funkční klíč

Préhrajte/pozastavte hudbu

V hudebním režimu

Jakákoli sluchátka (L/R)

Poklepejte na funkční klávesy





سماعات لاسلكية ذكية

دليل التعليمات

يرجى قراءة الدليل بعناية والاحتفاظ به كمرجع

معلمة التكوين

اسم الاقتران: MD
C واجهة الشحن: النوع

إصدار الشريحة: 5.3
وقت الشحن: حوالي 1-2 ساعة

مقدمة المنتج

1. صندوق الشحن* 1
2. سماعات الرأس اليسرى واليمنى* 1
3. خط البيانات* 1
4. مواصفات المنتج* 1
5. غطاء أذن صغير* زوج واحد

اتصال الاقتران بكلتا الأذنين

الخطوة 1: احذف المعلومات المتصلة بالهاتف، ثم قم بإيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

اتصال على الهاتف

الخطوة 2: أعد الجهاز إلى حجرة الشحن وانتظر لمدة 30 ثانية

الخطوة 3: أخرج سماعات الرأس وارتندها على أذنيك

الخطوة 4: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليمنى، وسيصدر كلا الجهازين صوتًا في نفس للوحدة المساعدة و LED الوقت، والقناة اليمنى هي الضوء الوامض للوحدة الرئيسية (ينطفئ مؤشر

بومض ضوء الوحدة الرئيسية بالتناوب).

الخطوة 5: افتح الاتصال اللاسلكي على هاتفك

ملحوظة: بعد اكتمال الاقتران بكلتا الأذنين، تومض سماعة أذن واحدة فقط مرة أخرى للإشارة

الاقتران بكلتا الأذنين ناجحة. إذا ومضت كلتا السماعتين، فهذا يعني أن

الاقتران بكلتا الأذنين غير ناجح

التبديل بين الصينية والإنجليزية

تشغيل السماعة بدون توصيل أي جهاز وفي حالة التمهيد اضغط على 5 أزرار

يمكن التبديل بين اللغتين الإنجليزية والصينية بحرية (الضغط السريع)

وضعية التشغيل

1. تشغيل الطاقة

افتح غطاء علبة الشحن، وسيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا (1) مع مطابطة صوتية بـ "التشغيل" وتشغيل الضوء لمدة ثانية واحدة

عند إيقاف تشغيل سماعات الأذن، اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة 3 ثوان (2) وسيتم "تشغيل" المطابطة الصوتية وسيضيء الضوء لمدة ثانية واحدة

2. اغلق

أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن وأغلق الغطاء. المطابطة الصوتية (1)

"يقرأ" أطفئ، أضواء للمرة الثانية

عند تشغيل سماعات الأذن، ستتلقي سماعة الأذن التي تبلغ مدتها 8 ثوان والتي يتم (2) لمسها لفترة طويلة مطابطة صوتية بـ "إيقاف التشغيل" وسيتم تشغيل الضوء لمدة ثانية واحدة

3. استعادة إعدادات المصنع

عندما لا يكون الهاتف متصلًا، سيتم تشغيل خمس نقرات على إحدَى سماعات الأذن

بضوء زر الطاقة لمدة ثانية واحدة، وسيتم "إيقاف تشغيل" المطابطة الصوتية


(بعد إعادة الضبط، قم بإيقاف التشغيل)

تعليمات التشغيل

مقدار -	مساعد صوت	رفض المكالمات الهاتفية
+ حجم	في حالة متصلة	تحت حالة المكالمات الواردة
في وضع الموسيقى	(L/R) أي سماعة	(L/R) أي سماعة
اضغط على الزر الأسفل	أربعة مفاتيح الوظائف انقر	اضغط على 1.5 ثانية
لمدة 0.5 ثانية		مفتاح الوظيفة
أحذر من إيقاف التشغيل)		
تشغيل الأغنية السابقة	الرد/تعليق المكالمات	تشغيل/إيقاف مؤقت
في وضع الموسيقى	أثناء حالة المكالمات الواردة	في وضع الموسيقى
(R) الأذن اليمنى	(L/R) أي سماعة	(L/R) أي سماعة
ثلاث نقرات على مفتاح الوظيفة	انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفاتيح الوظائف	انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفاتيح الوظائف



صنع في الصين



draadloze slimme hoofdtelefoon

Handleiding

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE ALS REFERENTIE

CONFIGURATIEPARAMETER

Koppingsnaam: MD

Chipversie: 5.3

Oplaadinterface: type-C

oplaadtijd: ongeveer 1-2 uur

PRODUCT INTRODUCTIE

1. Oplaaddoos*1

2. Linker- en rechterhoofdtelefoon*1

3. datalijn*1

4. Productspecificatie*1

5. Kleine oorkap * 1 paar

BINAURELE KOPPELINGSVERBINDING

Stap 1: Verwijder de informatie die met de telefoon is verbonden en schakel vervolgens de draadloze verbinding uit verbinding op de telefoon.

Stap 2: Plaats de machine terug in het laadcompartiment en wacht 30 seconden.

Stap 3: Haal de koptelefoon eruit en draag deze op je oren.

Stap 4: Dubbelklik op de rechteroortelefoon, beide machines hebben tegelijkertijd geluid en het rechterkanaal is het knipperlicht van de hoofdeenheid (de LED van de hulpeenheid gaat uit en

het lampje op het hoofdapparaat knippert afwisselend).

Stap 5: Open de draadloze verbinding op uw telefoon.

PS: Nadat de binaurale koppeling is voltooid, knippert slechts één oortelefoon opnieuw om dit aan te geven

succesvolle binaurale koppeling. Als beide oortelefoons knipperen, betekent dit dat de binaurale koppeling is niet succesvol.

Schakelen tussen Chinees en Engels

Headset opstarten zonder een apparaat aan te sluiten in het geval van Boot, druk op 5 knoppen (snel indrukken) kan vrij worden geschakeld tussen Engels en Chinees

OPERATIE MODUS

1. INSCHAKELEN

(1) Open het deksel van de oplaadcassette. De oortelefoons worden automatisch ingeschakeld, met een gesproken melding "inschakelen" en het lampje brandt gedurende 1 seconde.

(2) Als de oortelefoon is uitgeschakeld, houdt u de functieknop 3 seconden ingedrukt, en de gesproken melding zal "aangaan" en het licht zal 1 seconde branden.

2. UITSLUITEN

(1) Plaats de oortelefoons terug in de oplaadcassette en sluit het deksel. De stemprompt leest "Uitschakelen, licht op gedurende één seconde."

(2) Wanneer de oortelefoons zijn ingeschakeld, ontvangt de oortelefoon van 8 seconden die lange tijd wordt aangeraakt een gesproken melding "uitschakelen" en het lampje brandt gedurende 1 seconde

3. Herstel de fabrieksinstellingen

Wanneer de telefoon niet is aangesloten, wordt de hoofdtelefoon ingeschakeld door vijf klikken op een van de oortelefoons aan/uit-knop licht gedurende 1 seconde op en de gesproken melding wordt "uitgeschakeld" (na het resetten, uitschakelen).

GEbruIKSAANWIJZING

Volume+

In muziekmodus

Druk 0,5 seconde op het rechteroor (R).
(Pas op dat u niet afsluit)

Speel het volgende nummer

In muziekmodus

Linkeroor (L)

Functietoets met drie klikken

Volume-

In muziekmodus

Druk op het linkeroor (L) gedurende 0,5 seconden
(Pas op dat u niet afsluit) Speel het

voorgaande nummer af in

Rechteroor (R)

Functietoets met drie klikken

Spraakassistent

In verbonden staat

Elke oortelefoon (L/R)
Vier klikfunctietoetsen

Oproepen beantwoorden/ophangen

Tijdens inkomende oproepstatus

Elke oortelefoon (L/R)

Dubbelklik op de functietoetsen

Telefoonoproepen weigeren

Onder Inkomende oproepstatus

Elke oortelefoon (L/R)
Druk op de 1,5 seconde
functietoets


Muziek afspelen/pauzeren

In muziekmodus

Elke oortelefoon (L/R)

Dubbelklik op de functietoetsen





trådlösa smarta hörlurar

Instruktionsmanual

LÄS HANDBOKEN NOGRANT OCH BEVAR DEN FÖR REFERENS

KONFIGURATIONSPARAMETER

Parnamn: MD Chipversion: 5.3
Laddningsgränssnitt: typ-C laddningstid: Ca 1-2h

PRODUKT INTRODUKTION

- 1.Laddningsbox*1
2. Vänster och höger hörlurar*1
- 3.datalinje*1
- 4.Produktspecifikation*1
5. Liten öronkåpa*1 par

BINAURAL PARANSLOTNING

Steg 1: Radera informationen som är ansluten till telefonen och stäng sedan av det trådlösa anslutning på telefonen.

Steg 2: Sätt tillbaka maskinen till laddningsfacket och vänta i 30 sekunder.

Steg 3: Ta fram hörlurarna och bär dem på öronen.

Steg 4: Dubbelklicka på den högra hörluren, båda maskinerna har ljud samtidigt, och den högra kanalen är huvudenhetens blinkande lampa (lysdioden för hjälpenheten släcks och

huvudenhetens lampa blinkar växelvis).

Steg 5: Öppna den trådlösa anslutningen på din telefon.

PS: När den binaurala parningen är klar blinkar bara en hörlur igen för att indikera

framgångsrik binaural parning. Om båda hörlurarna blinkar betyder det att binaural parning är inte framgångsrik.

Växla mellan kinesiska och engelska

Headsetstart utan att ansluta någon enhet i fallet Boot, tryck på 5 knappar

(snabbtryck) kan fritt växlas mellan engelska och kinesiska

DRIFTLÄGE

1. STRÖM PÅ

(1) Öppna laddningsfodralet, hörlurarna slås på automatiskt, med en röstmeddelande om "ström på" och lampan tänd i 1 sekund.

(2) När hörlurarna är avstängda, tryck och håll in funktionsknappen i 3 sekunder, och röstmeddelandet "tänds" och lampan kommer att lysa i 1 sekund.

2.STÄNG AV

(1) Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Röststoppningen läser "Stäng av, tänd i en sekund."

(2) När hörlurarna är påslagna kommer den 8-sekunders hörluren som vidrörs under lång tid att få en röstmeddelande om "stäng av" och lampan kommer att vara på i 1 sekund

3. Återställ fabriksinställningarna

När telefonen inte är ansluten kommer fem klick på en av hörlurarna att slå på strömknappen lyser i 1 sekund och röstmeddelandet "stänger av" (stäng av efter återställning).

BRUKSANVISNINGAR

Volym+	Volym-	Röstassistent	Avvisa telefonsamtal
I musikläge	I musikläge	I anslutet tillstånd	Under status för inkommande samtal
Tryck på höger öra (R) i 0,5 sekunder	Tryck på vänster öra (L) i 0,5 sekunder	Alla hörlurar (L/R)	Alla hörlurar (L/R)
(Var noga med att inte stänga av)	(Var noga med att inte stänga av)	Fyra klickfunktionstangenter	Tryck på 1,5 sekund funktionstangent
Spela nästa låt i musikläge	Spela föregående låt i musikläge	Svara/lägg på samtal	Spela/pausa musik i musikläge
Vänster öra (L)	Right Ear (R)	Under inkommande samtalstatus	I musikläge
Funktionstangent med tre klick	Funktionstangent med tre klick	Alla hörlurar (L/R)	Alla hörlurar (L/R)
		Dubbelklicka på funktionstangenter	Dubbelklicka på funktionstangenter

